

Hurtigtaster Motorola MTP 3200 og 3250



Grønn knapp – Går til talegruppe 03-Brann-0

PTT – Trykk for å tale

Svart knapp – Tilbake til forrige talegruppe.



Venstre valgtast – Menytast – Høyre valgtast

Utfør anrop-tast – Piltaster – Legg på-tast

Tall taster

Hurtigtaster: trykk og hold inne

- 1 – 03-BAPS-1: BAPS talegruppe
- 2 – 03-SAMVUP-11: Talegruppe for samhandling med AMK
- 3 – SAR-01: SAR talegruppe (search and rescue)
- 4 – 03-INNSATS-0: Røykdykker talegrupper
- 5 – SKOGBRANN-01: Skogbrann talegruppe
- 6 – SKOGBRANN-23: Innlandet skogbrann talegruppe, brukes mot skogbrannovervåknings-fly
- 7 – 03-SAMV-1: Samvirke talegruppe
- 8 – NOSE-EM-1: BAPS-talegruppe ved svensk samarbeid
- 9 – NOSE-F-1: Brann-talegruppe ved svensk samarbeid
- * – Lyd av/på i garnityr.
- 0 – 03-STILLE: Stille talegruppe
- # - DMO/TMO: Veksle mellom DMO og TMO

Ved bruk av hurtigtaster går en ut av favorittmappa. For å komme til favorittmappa igjen, trykk pil opp og trykk velg.