

LEGGE TIL/SLETTE TALEGRUPPER I FAVORITT-MAPPA:

Stå i STILLE-talegruppe.

Etter 10 sekunder uten å trykke på en tast, går terminalen ut av menyen.

Den talegruppa som blir lagt til, legger seg sist.

Anbefalt oppsett er:

03-STILLE (må hentes på mappe som heter «Stille»)

03-BRANN-0

Egen brann-talegruppe

Egen innsats-talegruppe

DMO Brann

03-BAPS-1 til 3

03-SAMVUP-11 og 12

(03-SAMVUP-18 og 19 for kommunene sør i Hedmark som er tilknyttet A-hus)

Nabo brannvesen brann-talegruppe

Talegrupper ligger under mappe – 03-Innlandet. (03-Stille ligger under mappe Stille.)

TMO er tetra nett-talegrupper, mens DMO er radio-til-radio (uten tetra nett-) talegrupper.

Standard talegrupper som ligger inne på terminaler (som kommer fra rep fra BDO), er 03-Stille, 03-Brann-0 og 03-Innsats-0.

LEGGE TIL:

Eks: 03-Brann-0:

Trykk på Meny – bla ned til Favoritter, trykk velg – bla ned til Favoritter, trykk velg – [Legg til elem.], trykk velg – TMO etter mappe, trykk velg – bla ned til 03 Innlandet, trykk velg – bla ned til 03-Brann-0, trykk velg.

Eks: DMO-Innsats-1

Trykk på Meny – bla ned til Favoritter, trykk velg – bla ned til Favoritter, trykk velg – [Legg til elem.], trykk velg – DMO etter mappe, trykk velg – DMO, trykk velg, - bla ned til DMO-Innsats-1, trykk velg.

SLETTE:

Trykk på Meny – bla ned til Favoritter, trykk velg – bla ned til Favoritter, trykk velg – bla til aktuell talegruppe, trykk slett.